ФОРМАТИРОВАНИЕ

1. Подключить Кит Бокс / Кит Пос Мастер к ПК



Устройство должно перейти в режим конфигурации

KIT POS MASTER



2. Через программу конфигуратор подключитесь к Кит Боксу

Ограния Нетерейни	Сервис Информаци	19					
Поиск Kit Box и подключ	нение	Эквайринг	Настройки оплаты	Разные Акции			
Сохранить в файл Сохранить в файл Загрузить из файла Экспорт в JSON	0	сновны	е настройки Параметры р	1 аботы			
Выход	но опоран	~	Режим:*	Прослу	ушивание		~
Модель:*		~	Протокол ТА	Не выб	іран		~
Произв-ль(Slave):	Не выбран	~	Аудит:	Не вед	цется		~
Модель (Slave):		~	"Отлов" про,	даж:* Не выб	іран		~
1есятичная точка —							
Положение:*	1		Множитель:*	1		* *	
сохранить в Kit Box	Загрузить из Kit Box	Ср	авнить Г	Проверить	Сбр	росить	

3. Загрузить настройки из Кит Бокса

🔩 Конфигура	тор Kit Box						-		\times
Программа	Настройки (Сервис Информац	ия						
Основные	Оборудовани	е Фискализация	Эквайринг	Настройки оплаты	Разные	Акции			
		0	сновнь	е настройк	и				
Торговь	ый автомат —			Параметры р	аботы				
Произе	водитель:*	Не выбран	~	Режим:*		Прослуш	ивание		~
	Модель:*		~	Протокол ТА	۹:*	Не выбра	ЭН		~
Произе	з-ль(Slave):	Не выбран	~	Аудит:		Не ведет	гся		~
Моде	ель <mark>(Slave)</mark> :		~	"Отлов" про	даж:*	Не выбра	ЭН		~
Десяти	чная точка								
Полож	ение:*	1		• Множитель:	* 1			2	
		\frown							
Сохрани Во	ить в Kit Эх	Загрузить из Kit Box	Cf	авнить	Провері	ИТЬ	Сбр	ОСИТЬ	>

Связь с модулем телеметрии не установлена

4. Сохранить настройки на ПК

🔩 Конфигуратор Kit Box							_		\times
Программа Настройк	и Сервис	Информаци	19						
Поиск Kit Box и под	ключение	изация	Эквайринг	Настройки оплаты	Разные	Акции			
Отключение от Kit B	lox			, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i					
Сохранить в файл			сновнь	е настройкі	И				
Загрузить из фаила				Параметры р	аботы-				
Экспорт в JSON									
Выход		ран	~	Режим:*		Прослуш	шивание		\sim
Модель	.*		~	Протокол ТА	A:*	Не выбр	ан		~
Произв-ль(Slave	е): Не вы	ібран	~	Аудит:		Не веде	тся		~
Модель (Slave	e) :		~	"Отлов" про	даж:*	Не выбр	ан		~
Десятичная точ	ка								
Положение:*	1			• Множитель:	* 1			[•
Сохранить в Kit	Загр	ИЗИТЬ ИЗ							
Box	Ki	t Box	Ct	авнить	Провері	ИТЬ	Сб	росит	Ь

5. В вкладке «Сервис» выбрать пункт – «Форматирование памяти» и дождаться окончания форматирования.

Программа	Настройки	Сервис	Информация		_			
)сновные	Оборудован	Инф Уста	оормация об уст новка даты/врем	ройстве мени	стройки оплаты Разн	ные Акции		
Торговь	ій автомат	Сбр Фор Пер	ос настроек матирование па евод ни оз в ого	мяти	Настроики Параметры работ	Ы		
Произв	водитель:*	Не вь	ібран	<u>~</u>	Режим:*	Прослуши	вание	,
	Модель:*			~	Протокол ТА:*	Не выбра	н	
Произв	з-ль(Slave):	Не выбран		~	Аудит:	Не ведет	дется	
Моде	ель (Slave):	~			"Отлов" продаж:'	* Не выбра	Не выбран	
Десятич	чная точка							
Положе	ение:*	1		•	Множитель:* 1			•
Сохрани	ть в Kit х	Загр Кі	узить из t Box	Срав	нить Пров	ерить	Сброси	ΙТЬ

6. Загрузить ранее сохраненные настройки

🌯 Конфигуратор Kit Box			- □	×	🌯 Конфигуратор Kit Box			_		
Программа Настройки Сервис	Информация				Программа Настройки	Сервис Информация				
Поиск Kit Box и подключение	изация Эквайринг Нас	тройки оплаты Разные	е Акции		Основные Оборудовани	ие Фискализация Эквайринг Н	астройки оплаты Разнь	е Акции		
Отключение от Kit Box Сохранить в файл	Основные н	настройки			Основные настройки					
Загрузить из файла Экспорт в JSON		Параметры работы			Торговый автомат		Параметры работь			
Выход	⊷ран ∨	Режим:*	Прослушивание	~	Производитель:*	Не выбран 🗸	Режим:*	Прослушивание	\checkmark	
Модель:*	~	Протокол ТА:*	Не выбран	~	Модель:*	~	Протокол ТА:*	Не выбран	~	
Произв-ль(Slave): Не вы	ыбран 🗸	Аудит:	Не ведется	~	Произв-ль(Slave):	Не выбран 🗸	Аудит:	Не ведется	~	
Модель (Slave):	~	"Отлов" продаж:*	Не выбран	~	Модель (Slave):	~	"Отлов" продаж:*	Не выбран	~	
Десятичная точка					Десятичная точка					
Положение:* 1	•	Множитель:* 1		•	Положение:*	1	Множитель:* 1		•	
Сохранить в Kit Загр Вох Ki	узить из it Box	ить Провер	оить Сбросить		Сохранить в Кіт Вох Связь с модулем телеметрии н	Загрузить из Kit Box не установлена	внить Прове	рить Сбр	осить	

8. Отключить Кит Бокс от ПК и подключить к автомату.

7. Сохранить настройки в Кит Бокс